



Gütermann
creativ



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **KUSCHELDECKE**

Anleitung **KUSCHELDECKE** Größe 130 cm x 180 cm



Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection BLOOMS:
- 2,00 m Blumenmuster in Marsala-Bunt
- 6,50 m Samtband in Dunkelblau, 1 cm breit
- 4 Stoffknöpfe in Dunkelblau, 15 mm breit

Zusätzlich

- 1,80 m Flauschfleece in Marsala, 140 cm breit
- Textilsprühkleber (optional)

Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Stecknadeln
- Textilmarkierstift
- Handmaß
- Maßband
- Geodreieck

Zuschnitt

- Blumenmuster: 195 cm x 145 cm (inkl. 1 cm Nahtzugabe)
- Flauschfleece: 180 cm x 130 cm (ohne Nahtzugabe zuschneiden)



1. Für die Briefecken die Kanten des Blumenmusters rundum 1 cm breit auf die linke Seite falten und bügeln. Anschließend die Kanten erneut rundum 6,5 cm breit auf die linke Seite falten und bügeln.



2. Die 6,5 cm breiten Bügelkanten auffalten. Nun die Stoffkanten von einer Ecke weg diagonal rechts auf rechts falten und mit Nadeln aufeinanderstecken. Den Diagonalbruch bügeln, dabei bleiben die 1 cm breiten Nahtzugaben eingefaltet. Vom Schnittpunkt der 6,5 cm breiten Bügelkanten einen 90-Grad-Winkel zu den äußeren Bruchkanten anlegen und mit einer Linie markieren. Alle 4 Ecken auf diese Weise vorbereiten. Entlang der Markierungslinien der Ecken die Nähte steppen, dabei Anfang und Ende jeder Naht verriegeln.



3. Die Ecken auf Nahtzugabenbreite bis an die Naht wegschneiden, die Spitzen schräg wegschneiden. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. An allen Ecken die Nahtzugaben wegschneiden und auseinanderbügeln. Ecken wenden und die Spitzen gut ausformen. Erneut bügeln.



4. Den Stoff mit dem Briefeckensaum nach oben flach auf dem Arbeitstisch auslegen. Das Flauschfleece links auf links auf dem Stoff auslegen, dabei liegen die Kanten bündig über den Saumkanten. (Das klappt besonders gut, wenn jemand dabei hilft.) Die Saumkanten anheben und den Fleecestoff unter den Saum schieben, optional das Fleece rückseitig entlang der Ränder mit Textilkleber einsprühen. Entweder die Kleberänder andrücken, damit das Fleece nicht verrutscht oder mit vielen Stecknadeln fixieren. Entlang der 6,5 cm breiten Saumkante alle Lagen aufeinanderheften.



5. Die Saumkante rundum schmalkantig durch alle Stofflagen aufsteppen. Anschließend die Decke wenden. Mittig über der Nahtlinie Samtband aufstecken, dabei zu Beginn eines neuen Samtbandes den Anfang 1 cm breit eingeschlagen über dem vorherigen Ende aufstecken. Das Bändchen in den Ecken in schräge Fältchen legen. Beidseitig schmalkantig aufsteppen.



6. Als Verzierung auf jede Ecke ca. 12 cm langes Samtband schräg aufeinanderfalten und mit einem Stoffknopf fixieren. Die Enden des Samtbandes schräg abschneiden.